





















**7****8**






**9****10**

**11****12**




**13**




**14**





**15**  
**2x**

















**16**












**⚠** Щоб уникнути пошкодження бічних стілок прикручуйте профілі тільки знизу та зверху не фіксуючи середину












**17**14x  
φ6x13 mm **e3****18**

**19**

**!** Щоб уникнути пошкодження бічних стійок прикрутуйте профілі тільки знизу та зверху не фіксуючи середину

**20**

**21****22**



# Інструкція зі складання


## Упаковка:

1. Бік короба **39.8x46.4**-2шт
2. Планка короба **74.2x7**-4шт
3. Фасад ящика **16x77**-2шт
4. Бік ящика **45x11**-4шт
5. Планка ящика **68.4x11**-2шт
6. Планка **39,8x11**-1шт
7. Дно ящика (ДВП) **71.2x45.5**-2шт
8. Фурнітура (+ інструкція)

## Фурнітура:

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| A. | Направляюча телескоп. 450мм - 2к-т |
| B. | Дюбель MINIFIX - 8шт               |
| C. | Ексцентрик MINIFIX - 8шт           |
| D. | Заглушка MINIFIX - 8шт             |
| E. | Конфірмат - 18шт                   |
| F. | Заглушка до конфірмат - 10шт       |
| G. | Кутик - 2шт                        |
| H. | Евrogвинт (6х13) - 16шт            |
| I. | Шуруп 3,5x16 - 16шт                |
| J. | Шуруп 3,5x30 - 4шт                 |
| K. | Цвяхи - 20 гр.                     |

## Серія «L Кайзер». Блок ящика 398x874x482






За допомогою конфірматів (Е) скріпіть бік короба (1) з планкою короба (2) та закрепіть направляючі (А).

Збірка ящика.

З'єднайте планку ящика (5) з боковинами ящика (4). Та за допомогою стяжки MINIFIX (B, C, D) встановіть фасад ящика (3). До отриманої конструкції набийте дно ящика (7) попередньо вставивши його до пазу.

**Примітка:** Намагайтесь витримати діагональ.



Гарантія на Шафу-купе 24 місяці. Гарантійний термін починається з дати продажу.

Протягом гарантійного терміну безкоштовно для замовника усуваються пошкодження та дефекти, що виникли з вини виробника.

Гарантійні послуги здійснюються шляхом безкоштовного ремонту.

Не підлягають гарантійному ремонту вироби, що експлуатуються з порушенням правил користування, не за призначенням, пошкоджені в результаті тривалого контакту з водою або хімічними речовинами, під впливом кліматичних умов, мають ознаки механічних пошкоджень, які виникли з вини замовника.

Гарантія не поширюється на частини виробів, що легко б'ються (скло, дзеркало), та на видаткові комплектуючі, а також самоклеючі елементи.

Вимоги щодо гарантійного обслуговування задовільняються згідно з діючим Законодавством про захист прав споживачів.

**УВАГА!** Рекламації, що виникли внаслідок недотримання інструкції по складанню, експлуатації, доставки і підйому - виробником не приймаються! Умови прийняття реклами: 1) Збереження упаковок (коробок) до завершення збирання; 2) Цілісність етикеток та штампів на упаковці.